RadioShack.

60-2809

streetsentz
Common Sentz Tips For Safer Kidz

child GUIDANCE

Vehículo de Juegos 4 en 1

Pueden armarse hasta cuatro diferentes vehículos: un aeroplano, un helicóptero, un submarino o un coche de carreras. El transmisor sirve para controlar el movimiento del vehículo hasta una distancia máxima de 50 pies (15 m) y pueden alcanzarse velocidades hasta de 45 pies (14 m) por minuto. El vehículo viene en dos frecuencias (27 MHz y 49 MHz), de manera que usted y sus amigos puedan jugar juntos. Revise la caja para ver cuál frecuencia tiene. El juguete es propio para niños de 3 años de edad en adelante.

inventario de piezas

transmisor

Le agradecemos la compra del Vehículo de Juegos 4 en 1 de la marca RadioShack.

lo que viene incluido

15 piezas de vehículos **transmisor**

instalación de las pilas

Se requieren cuatro pilas AA para el vehículo y una pila de 9 voltios para el transmisor (no vienen incluidas).

En el transmisor

1. Retire la tapa del compartimiento e introduzca una pila de 9 voltios.
2. Vuelva a colocar la tapa y asegúrela con el tornillo.

En el vehículo

1. Gire el botón **ON**/**OFF** **[ENC./APAG.]** a la posición **OFF**.
2. Retire la tapa del compartimiento e introduzca cuatro pilas AA.
3. Vuelva a colocar la tapa y asegúrela con los tornillos.

accionamiento del vehículo

Sostenga el transmisor en posición vertical, tan alto como sea posible. Gire el botón **ON**/**OFF** del vehículo a la posición **ON**.

Para frenar y detener el vehículo, suelte ambos botones.

Para hacer avanzar el vehículo, mantenga apretado este botón.

Para retroceder y dar vuelta hacia atrás, mantenga apretado este botón.

Le suplicamos leer esta guía del usuario antes de instalar, configurar y utilizar su nuevo producto

www.radioshack.com

diseños de vehículos

¡Un aeroplano para desplazarlo por la pista de aterrizaje!

¡Un atractivo coche de carreras para lucirlo en la pista de carreras!

¡Un helicóptero para ir a todas partes!

¡Un submarino para gozar de emocionantes aventuras submarinas!

Sugerencias útiles

- Si se utiliza el vehículo durante períodos de tiempo prolongados pueden generarse elevados niveles de calor, lo cual puede causar un desgaste en el motor. Cuando se agoten las pilas del vehículo, debe permitirse que se enfríe durante 10 minutos antes de reemplazarle las pilas.
- Si el motor funciona, pero el vehículo no responde al transmisor, acerque éste al vehículo e intente de nuevo.
- Si alguien está usando un radio de BC (banda ciudadana) cerca, puede causar interferencia. Aleje el vehículo de los radios de BC.
- El vehículo no puede usarse cerca de dispositivos con transmisores que utilicen la misma frecuencia (27 ó 49 MHz).
- Deseche las pilas viejas con prontitud y de manera adecuada.
- No queme ni entierre las pilas.
- Solamente utilice pilas cargadas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- Si no tiene pensado utilizar el vehículo durante una semana o más, retire las pilas. Las pilas pueden despedir compuestos químicos capaces de dañar componentes electrónicos.

Información de la FCC para usted

Este equipo ha sido probado y se ha determinado el cumplimiento del mismo con respecto a los límites correspondientes a los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.). Estos límites están establecidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en las residencias. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia por lo cual, si no se instala y se emplea de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que tal interferencia no vaya a ocurrir en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de las ondas de radio o de televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Consulte al personal de una tienda RadioShack de la localidad o a un técnico de radio y televisión.
- Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere que deje de utilizar el vehículo.
- Todo cambio o modificación no aprobado expresamente por RadioShack puede causar interferencia y anular la autorización del usuario de utilizar este equipo.

garantía limitada de 90 días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. Si desea información completa sobre la garantía, incluidas las posibles exclusiones, comuníquese con una tienda RadioShack de la localidad.

RadioShack Customer Relations
200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102
04/04

©2004. RadioShack Corporation.
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

60-2809
05A04
Impreso en China

RadioShack